

**technisches Problem**

**R53**

## **Abs DTC und Reifendruck leuchtet**

**Beitrag von „andi53“ vom 6.3.2020, 17:58**

Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem habe die Radnabe vorne getauscht und dabei ist der ABS- sensor gebrochen, habe diesen nun auch ausgetauscht...

Aber wenn ich den Motor starte sind alle Lampen an und gehen nach ca. 5m Fahrt aus, nach ca. 20m und über 20 km/h gehen die Lampen wieder an.

Muss der Fehlerspeicher gelöscht werden oder was könnte das Problem sein?

Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.