

technisches Problem

R50

## Lässt sich nicht schalten wenn Motor warm ist

Beitrag von „powerdenis“ vom 15.3.2020, 11:16

Ja den Gedanken habe ich auch hast vielleicht ein Tipp wie ich das sicher raus bekomme so beim normalen entlüften kommt nix mehr an Luft. Habe es so gemacht: einer pumpt innen 5 mal drückt dann die Kupplung aufs Boden Blech. Und draußen wird entlüfterschraube geöffnet. Und mit unterdruck abgezogen. Ach und den nehmerzylinder auch zusammen gespannt. Mach ich was falsch ?