

Frage

R53

PIN für BT Schnittstelle

Beitrag von „Maik96“ vom 1.5.2020, 18:12

Gleich gecheckt.

- Starte INPA
- Wähl Baureihe R50/R52/R53
- Wähl Kommunikationssysteme
- Wähl Telefon
- Drück Taste F5 bzw. Status lesen

Und siehe da:

[7C07375E-F796-44B4-9E7B-AD81D9680391.jpeg](#)