

Motor säuft immer ab

Beitrag von „daxxy_dxxk“ vom 4.5.2018, 06:09

Zündfunken, Kabel und Spule prüfen.