

Motor säuft immer ab

Beitrag von „SilentHall21“ vom 4.5.2018, 06:26

Ich würde jetzt behaupten, weil so was es bei mir nur mit einer Zündkerze das dein Zylinderkopf wo die Zündkerze steckt unten am Gewinde kaputt ist. (Siehe Bild).