

# Fahrertür lässt sich mit Fernbedienung nicht öffnen

**Beitrag von „Wahnsinnig“ vom 18.7.2020, 22:54**

funktioniert die automatische Verriegelung bzw. Entriegelung beim fahren. Funktioniert der schalter?

Evtl. hast du einen Kabelbruch und es kommt kein Signal an