

Steinschlag in Blinklicht vorne - selbst auswechselbar?

Beitrag von „Abovuekt“ vom 23.9.2020, 18:07

Die Stoßstange muss ab. Sind von innen verschraubt.

Die geht aber halbwegs einfach ab...