

Frage

R52

Wie Downtube entfernen?

Beitrag von „SmallDust484“ vom 14.11.2020, 15:44

Hallo Gemeinde,

Ich möchte die Beleuchtung der Heizungsregler erneuern und bekomme die Downtubes nicht ab. Habe auf beiden Seiten jeweils 2 Schrauben gelöst und frage mich ob die jetzt nach vorne abziehen sind. Oder muss ich den Schaltgestänge-Fuß wo die Downtubes aufsetzen vorher entfernen?

Danke für Euren Hinweis

Gruß Simon