

technische Frage

R53

Ölfilterflansch ausbauen zur Nachrüstung von Öltemperatur- und Öldruckanzeige

Beitrag von „tw21“ vom 19.2.2021, 18:11

öhm mach den Deckel ab Filter raus (Hitzeschutzblech Krümmer weg) dann geht der raus.

Ich hab die Wasserschläuche vom Tauscher abgeklemmt und abgezogen.

So dann nach oben raus. Den Krümmer hab ich jedenfalls nicht ab geschraubt dafür.

Tipp mach das wenn du eh Ölwechsel machst. Öl ablassen dann gibts weniger Sauerei 🤔

Günter