

**Beitrag von „tw21“ vom 29.5.2021, 06:59**

Hi Moritz,

was will er denn anderes einstellen ? Der Sturz lässt sich nicht einstellen der Nachlauf auch nicht, dann bleibt ja nicht viel übrig (vorne)

Was man hinten einstellen kann hab ich noch nicht geschaut, aber wenn das auf die vorgegebenen Werte von Mini eingestellt ist fährt sich der Reifen schon gleichmäßig ab. (Ist jetzt bei mir so 😊 )

Da der Sturz tieferlegungsbedingt größer ist kommt man auf den Wert nicht mehr. Die anderen Werte lassen sich aber einstellen.[IMG\\_0223.JPG](#)

Das ist jetzt mal mein Datenblatt nach KW 1 Einstellung

Vielleicht hilft dir das weiter.

Günter