

Ventilschaftdichtungen wechseln

Beitrag von „Waeze“ vom 23.10.2021, 14:30

Hallo zusammen. Mein Mini Cooper S BJ 2006 verbraucht 1 Liter Öl auf 1000km. Da der Mini bei längerem Stand beim Start eine bläuliche Wolke hinterlässt und im ersten Moment schlecht läuft, habe ich die Ventilschaftdichtungen im Verdacht. Nun zu meiner Frage, kann ich die Dichtungen wechseln, ohne den Kopf zu demontieren? Da gibt es Werkzeug mit Druckluft, damit die Ventile oben bleiben und einen Hebel um die Ventilkeile zu entfernen. Oder muss ich auf jeden Fall den Kopf abbauen? Danke für die Hilfe. Gruß Timo