

Rechtes Bremslicht leuchtet durchgehend

Beitrag von „Wahnsinnig“ vom 8.2.2022, 12:08

schalt mal das Licht aus. Leuchtet es dann noch immer? Wenn nein, wird die Lampe von da gespiesen. Wenn ja, prüfen woher die Spannung kommt. Denke der Fehler ist irgendwo in der Rückleuchte selbst.

Hast du noch die originale verbaut oder etwas anderes?