

technisches Problem

R53

Mini geht aus beim Zuschalten der Lüftung

Beitrag von „SvenR53“ vom 10.1.2023, 21:02

Hola.

Aktuell oder immer noch habe ich folgendes Thema:

Wenn ich die Lüftung zuschalte und ein paar mal (vllt 3-4) an einer Ampel halte, geht der Motor samt Radio etc aus. Keine Fehlermeldung oder irgendwas. Starten lässt er sich danach wieder problemlos.

Etwas ähnliches hatte ich schon in einem anderen Fred beschrieben.

Seit dem wurde eine neue Lima verbaut und der Lüfterwiderstand getauscht.

MAP -Sensoren, Zündspule und Kabel wurden 2021 getauscht.

Jemand eine Idee was das sein kann?

Gruß

Sven