

Frage

R50

Motor/Getriebeeinheit Karosse entheiraten

Beitrag von „Kuhpa“ vom 29.5.2023, 20:24

Moin Jens,

Du kannst den vorderen Hilfsträger einfach nach unten ablassen, wenn vorher:

- Servoölbehälter von Spritzwand gelöst, sodaß er mit dem Lenkgetriebe am Hilfsrahmen mit abgelassen werden kann
- die Verbindung von Lenksäule zu Lenkgetriebe am Kreuzgelenk gelöst wurde
- die Stecker am Höhenstandsmesser und am Servomotor gelöst wurden
- der untere Motorhalter (Drehmomentstütze) am Getriebe zum Hilfsrahmen gelöst wurde

Ich gehe jetzt mal davon aus, dass alles andere bereits entfernt wurde.

Der Motor kann an den beiden oberen Motorhaltern hängend verbleiben...

Gruß Chris

PS: die Antriebswellen sind schon raus, nehme ich an?