

Frage

R53

## MRS Airbag Fahrer Stufe 1 und 2

Beitrag von „Cover“ vom 31.10.2023, 10:22

Das ist ja interessant... Bei mir kommt auch regelmäßig die Airbag Lampe und zusätzlich geht die Hupe nicht... Könnte beides Ursache defekter Schleifring sein ?