

Frage

R50

Kein Gang geht mehr rein raus...

Beitrag von „baumschubser171“ vom 16.1.2024, 07:21

Beim R50 (Batterie vorn) muss der Luftfilterkasten mitsamt Verrohrung raus, dann kommst Du schon an die Züge und die Umlenkung.

Schellen sind etwas biestig (Klemmschellen), aber an sich ist der Kasten in 5 Minuten raus.