

Frage

R52

3-4 mm Spalt zwischen Verdeck und Dach - schließt nicht vollständig - wie einstellen?

Beitrag von „Buggy1981“ vom 20.4.2024, 22:15

Hallo zusammen,

mir ist heute aufgefallen, dass das Verdeck nicht vollständig schließt - siehe Bild.

Die Dichtung ist intakt, das Dach schließt und öffnet ohne murren.

Wie kann ich es so einstellen, dass es mit der Dichtung bündig schließt, gibt es dazu eine Anleitung? Oder ist dieser Zustand normal?

Ich habe bereits das Internet gequält und viele ähnliche Themen gefunden, aber bisher keine Lösung für mich entdeckt.