

**Beitrag von „GerdF“ vom 18.6.2024, 05:36**

Moin, moin...

Auch nach kurzem Motorlauf habe ich deutlichen Unterdruck im Benzintank.

Um das Problem zu lösen, müsste ich wissen, wie der Druckausgleich hergestellt wird. In der Leitung zum Aktivkohlefilter (hinten rechts), sitzt ein Rückschlagventil (Richtung Filter). Hier geht also nur Überdruck Richtung Motor zur Reinigung raus.

Ist im Tankdeckel ggf. ein Rückschlag Richtung Tank der über die Befüllentlüftung ausgleicht?

Danke für Eure Hilfe!