

technisches Problem

R53

Betriebsbremse ohne Druck

Beitrag von „tw21“ vom 21.7.2024, 18:05

Hi, hast du das Pedal leicht gedrückt arretiert damit das nicht leer läuft oder hinten den Sattel einfach weg geschraubt?

Bei letzterem ist Luft im ABS dann musst du mit diagoseroutine entlüften!

Günter