

Frage

R50

## Mittlere Ihnen Beleuchtung geht nicht

Beitrag von „Chefkoch“ vom 6.1.2025, 23:08

Hab sie noch mal ausgebaut, da Strom ja ankommt und auch der Schalter funktioniert (beim drücken geht Fußraum und Kofferraum an (warum eigentlich Kofferraum 🤔)), nur besagte mittlere Lampe nicht. Und beim erneuten aufstecken brannte sie auf einmal. An Kabel und Stecker scheint es aber nicht zu liegen, scheinbar hat die Platine wohl nen knax.

Na ja, vorläufig brent sie erstmal. Mal sehen wie lange.