

Frage

Alle

Wo kommt die Frischluft in den Innenraum?

Beitrag von „tw21“ vom 21.2.2025, 05:20

Hi Buggy,

durch die Lüftung regnet es sicher nicht rein. Hast du deine Scheiben mal kontrolliert ?

Da mal die Einstellung kontrollieren ob die passt. Oben li und re 6mm +/- 1,5 von Unterkante Verdeck gemessen (Die steht weiter außen nicht an der Scheibe)

Vorne in der Mitte der Schräge 5mm +/-1

Stimmt das oder mußt du da einstellen die hintere Scheibe kontrollieren. Der Abstand beider Scheiben soll 8,8mm +/- 1,5 betragen.

Hintere Scheibe oben und hinten in der unteren Hälfte ebenfalls 6mm +/-1,5

Die Scheibe soll oben an der Dichtung anliegen. Papierstreifen soll sich gerade noch rausziehen lassen

Passen die Maße und immer noch undicht mal die Türpappe abnehmen und mit Gieskanne Wasser runter laufen lassen.

Bei mir war die Türscheibe falsch eingestellt und darum undicht.

Zum einstellen muß die Zierleiste außen ab (nach oben wegziehen) dann sieht man eine Mutter mit Zähne (ca 50mm Durchmesser) Diese hält die Scheibe.

Zum öffnen der Mutter braucht ein Spezialschlüssel (513240 mal googeln)

Zum einstellen/kontrollieren der Maße an die beschriebenen Punkte ein Klebestreifen anbringen mit den Maßen die ich angegeben hab.

Wenn gut dann nix machen wenn verstellt die Mutter der Scheibe mit dem Schlüssel leicht öffnen und Scheibe verschieben.

Das gilt auch für nicht Cabrios.

Günter