

Frage

Info

## Bremsenservice vorne

Beitrag von „Balu“ vom 26.2.2025, 23:09

Die Kabel vom Verschleißkontakt brechen gerne mal ab. Dann geht die Lampe an.