

## Was bedeutet Fehlercode P0107?

**Beitrag von „WinterBoat431“ vom 1.5.2019, 13:32**

Kann zufällig jemand was zu diesem Fehler sagen?

[20190501\\_130212.jpg](#)

---

**Beitrag von „Sascha“ vom 1.5.2019, 14:11**

Servus!

Der Fehlercode bedeutet:

P0107 (Saugrohr - Drucksensor / Atmosphärendruck - Sensor Eingangssignal zu hoch)

Was zu einem Problem bei den Sensoren MAP/T-Map hindeutet!

Sascha

---

**Beitrag von „WinterBoat431“ vom 1.5.2019, 16:21**

Hallo Sascha, was sind denn MAP/T-MAP Sensoren? Habe jetzt gerade beide Drucksensoren getauscht Fehler ist weiterhin drin, hab nur so ein einfaches Lesegerät für den Fehlerspeicher, nur wenn ich den Motor starte dann in dem Lesegerät mir die Livedaten anzeigen lasse ist da

eine Position MAP, allerdings zeigt der durchgehen 0 an??? ist das richtig so?

Bei den beiden Lambdasonden ist die vordere Permanent am schwanken das geht von 0.050 - 0.890v die zweite Sonde schwankt nur wen ich kurz ein wenig gas gebe.

Kannst du daraus eventuell eine Grobe Vermutung erstellen?

Grüße