

Frage

R53

H&K Anlage Wackelkontakt bei CD Wiedergabe?

Beitrag von „DawnArt322“ vom 11.5.2019, 10:58

Muy buenas a todos

Freue mich über Eure Hinweise:

Bei CD Wiedergabe hört man vereinzelt eine Seite, dann die andere der Boxen und teilweise wieder leiser, dann wie vorher / kurze Intervalle

Falls Wackelkontakte, was kann getan werden und wo

Danke 😊

Beitrag von „SilentHall21“ vom 11.5.2019, 15:31

Ich würde erst einmal die Türlautsprecher ausbauen und eine andere hinhalten um zu sehen ob die geht.

So kann man gleich sehen ob es am Radiokabel oder der Lautsprecher ist.

Beitrag von „Dr. Strom“ vom 12.5.2019, 20:54

Wenn es nur bei der CD-Wiedergabe vorkommt, kann es nicht der Lautsprecher sein.

Bei einem Wechsler ist es vermutlich das Linekabel.

Beim CD Radio ist es ein Fehler im Gerät.

Dabei würde ich es ausbauen und durch wackeln und drücken am Gerät, den Fehler bewusst hervorrufen.

Wenn der Fehler auftritt, ist es ein Wackelkontakt, wahrscheinlich eine kalte Lötstelle am CD-Laufwerk bzw. Vorstufe.

Wenn der Fehler dann nicht auftritt, ist es wahrscheinlich ein Wärmefehler.

Gruß Frank