

Frage

Alle

Batterie Sprengkontakt zurück rüsten

Beitrag von „realdag“ vom 1.7.2019, 13:47

Da dieser Sprengkontakt das einzige ist was vom Airbagsystem noch übrig ist im Auto kann der auch weg. Aber vor allem weil der seit dem ich das Auto habe nen Wackelkontakt hat und ab und an meist wenn man an der Batterie dran war nen Fehler schmeißt. Letzte Woche kam der Fehler aber als das Auto zur HU vorgeführt werden sollte, also muss der Mist jetzt raus.

Aber mir ist nicht klar wie? Den gelben Stecker der die Zündung auslöst kann man nicht abziehen. Ich würde das aber ungern einfach raus schneiden, weil das eben der Moment sein kann, wo einem das Zeug um die Ohren fliegt. Wenn Airbag Stecker gezogen werden wird ja immer ein Potenzialausgleich geschlossen.

Kann mir jemand sagen wie man den Stecker abbekommt?

Beitrag von „BalticMini“ vom 2.7.2019, 11:29

Mir ist nicht ganz klar worauf du hinaus willst. mach doch mal zum veranschaulichen ein Bild.

Wenn du die Batterie mit dem Ding abklemmst ist doch ruhe und es kann nicht mehr auslösen.

Dann einen scharfen Seitenschneider und anschließend den berüchtigten Airbagwiderstand auf die gelbe Leitung.

Fettich !!

Beitrag von „realdag“ vom 2.7.2019, 15:22

Eben nicht. Zum Auslösen von Airbags reicht auch eine elektrische Ladung die beispielsweise

durch elektrostatische Aufladung entsteht.

Klar ich werde es vermutlich so machen wenn es keinen Weg gibt das als Steckkontakt zu trennen. Ich hatte halt die Hoffnung ich bin nur zu doof das zu verstehen und es gibt irgendwie eine entriegelung an dem Plastik.