

## Kühlkreislauf

**Beitrag von „LuckyFirefly553“ vom 4.7.2019, 21:40**

Servus!

Nachdem ich heute meinen Ausgleichsbehälter gewechselt habe wollte ich den Kühlwasserkreislauf noch entlüften. Das Prozedere ist mir bekannt, nur ist mir leider beim Rausschrauben der Entlüfterschraube für den kleinen Kühlkreislauf diese in den Motorraum gefallen und auf nimmer wiedersehen verschwunden.

Hat jemand die Maße der Schraube? Oder muss ich zum Freundlichen?

Zusätzlich steht im Teilekatalog "ab 07/2007". Was hat das zu bedeuten?

Viele Grüße,

Simon

---

**Beitrag von „Sascha“ vom 4.7.2019, 22:12**

Servus!

Einfach so wie es da steht!

[pasted-from-clipboard.png](#)

Und das von muss dich nicht interessieren!

Sascha

---

**Beitrag von „LuckyFirefly553“ vom 4.7.2019, 22:25**

Danke für die schnelle Hilfe, dann schaue ich morgen direkt mal, wo ich schnellstmöglich die beiden Teile herbekomme.