

technisches Problem R53 P0107

Beitrag von „Andy666“ vom 5.7.2019, 21:44

Moin

Ich bin neu hier und habe auch schon ein Problem

Ich Fahre als Daily einen R53 MCS, wenn er denn endlich mal will

Als zweites Spielzeug hab ich noch einen 2006er Mustang GT mit 360PS.

Ich habe mir den R53 im Januar dieses Jahr gekauft und er hatte von Anfang an immer mal wieder die Fehlermeldung P0107, P0108, P1106 rausgehauen. Anfangs sehr selten und wurde dann immer mehr bis zum jetzigen Zustand...

Ich hab mir jetzt mittlerweile 3 Saugrohrsensoren gekauft, 2 von NTK by NGK gehen beide garnicht... Da spring er nur kurz an und geht gleich wieder aus.

Gestern kam dann endlich mal ein Original BMW Sensor von Leebmann.

Also alle Fehlercodes gelöscht Teil eingebaut und Lläuft bis heute, keine 20km gefahren, nach einem kleinen ruck ging die DSC Lampe an und im Fehler Speicher P0107 (Saugrohrdrucksensor/Atmosphädrucksensor Eingangssignal zu niedrig) was zur Hölle...

Fehler gelöscht wieder ab nach Hause, 5 Minuten Fahrt wieder DSC und Motorkontrolllampe an Fehler P0107 und P1106.

Fehler lässt sich Löschen, P0107 kommt aber sofort nach Start vom Motor wieder.

Er läuft wie ein haufen Schei.. hat Aussetzer im Schubetrieb und bei leichter Beschleunigung.

Bei Volllast geht es ohne geruckel.

Ich habe den Sensor vorhin mal abgesteckt und bin dann mal 5 min gefahren, er ruckelt immer noch auch ohne Sensor

Was evtl. noch zu erwähnen ist, ich habe versucht das Kabel zu verfolgen vom Saugrohrdrucksensor, seitdem ist der Fehler Permanent da..

Wo geht das Kabel hin? Konnte es nicht genau sehen, da ich nix weggebaut habe... Kann ich erst am Sonntag machen, zuviel Arbeit...

Der kleine hat auch, seit dem ich ihn habe, wohl auch schon vorher ein sehr hohes Pfeifen im Ansaugtrakt, klingt nach Luftstöhnungsgerauschen, ist nur bei leichter Beschleunigung zu hören und bei ca. 2000RPM

Ich bin echt am verzweifeln

deshalb meine Bitte hier nach HILFEEEEEEEE

Was kann das denn bitte sein? Wo soll ich zuerst nachschauen?

Schrauben ist nicht so das Problem, nur das Verständnis zum Mini fehlt mir leider noch...

Andy

Beitrag von „Sascha“ vom 5.7.2019, 21:58

Servus!

Es gibt hier 2 Sensoren!

MAP + TMAP

1x den vorderen, wo ich dir ja wo anders geschrieben habe, wo die Leitung hingeht
und der 2., der sich rechts vom ZK befindet.

Hast du beide getauscht oder nuf den vorderen?

Hast du den passenden Sensor bestellt und verbaut?

Sehen nämlich identisch aus.

Sascha

Beitrag von „Andy666“ vom 5.7.2019, 22:16

Servus Sascha

Ich habe nur den vorderen Sensor getauscht. Auf dem Sensor steht BMW 0872679

Das is doch der für vorne in der ansaugbrücke.

Zu dem hinteren Sensor hab ich gelesen das er bei defekt keine Lampen anmacht im Cockpit ?
und es deswegen der vordere sein muss.

Wie kann ich die Sensoren testen ob sie funktionieren oder defekt sind?