

Beitrag von „Scholle“ vom 19.8.2019, 12:13

Hilfe ich komm nicht weiter . Der Mini startet und läuft auf drei [Zylinder](#) . [Zündung](#) aus neuer Start alle 4 zur Stelle . Dann geht hin und wieder die Öllampe an und am Chronograph geht der Öldruck auf null . Einmal Gas geben alles gut .

Was hab ich alles getauscht .

Einspritzdüsen Original gegen Original

Benzindruck Regler

Kerzen

Zündkabel

Zündspule

Motor Steuergerät,[DME](#) Alle Relais Sicherungen usw ! Ach und Öldruck Schalter und Öl Pumpe sind auch neu . Hilfe 🙄

Beitrag von „Wahnsinnig“ vom 19.8.2019, 13:11

kabelbruch?

Beitrag von „Scholle“ vom 19.8.2019, 15:11

Ich hoffe nicht ? dann würde er auch während der Fahrt mal kurz auf 3 Zylinder laufen denke ich . Ich glaube auch das beide Sachen nicht zusammen hängen . Wenn ich starte und er auf 3 Zylinder läuft und dann los fahre dann läuft er auch nur auf 3 Zylinder da ändert sich Nix . Mach ich ihn aus und starte neu dann läuft er auf 4 Zylinder . Und die Öldruck Sache kommt in letzter Zeit öfter vor . Sonst läuft er tadellos der kleine.