

## Ölmesstab richtig lesen?

### Beitrag von „mistermini70“ vom 16.9.2019, 10:54

[20190911\\_151842.jpg](#)Hallo , ich bin neu im Forum und fahre seit kurzem auch die tollen R53 Mini. Ich schraube seit 30 Jahren an Autos, aber solch ein Messstab ist mir noch nie begegnet. Wie ist der korrekte Ölstand ???? zwischen gelb und blau oder zwischen gelb und rot ????

Vielen Dank für Antworten.

---

### Beitrag von „Scooper“ vom 16.9.2019, 11:17

Servus,

[Zitat von mistermini70](#)

[r53-forum.de/attachment/9441/](https://www.r53-forum.de/attachment/9441/)Hallo, wenn wir grad dabei sind, ich bin neu im forum und fahre 2 R53. Nirgends steht der korrekte Ölstand. Im handbuch steht zwischen den Löchern im Metallstab... muss das Öl zwischen gelb und blau oder gelb und rot sein ? Ich tippe eher auf die blaue markierung?

das ist ganz einfach: der Ölstand beim R53 sollte **immer** auf dem Maximum stehen, also bei der Blauen Markierung.

Die zugehörige Minimummarkierung ist gelb.

Gruß,

Jonas

---

### Beitrag von „SparklingDawn650“ vom 16.9.2019, 16:15

Perfekt. Manche Fragen auf meinem Zettel erübrigen sich von selbst.



Gruß André