

# Fenster fährt beim Türöffnen nicht herunter / Innenlicht geht nicht an

**Beitrag von „jimpetto“ vom 4.2.2021, 22:26**

Hallo zusammen,

ich habe die Beifahrtüre gegen eine neue gebrauchte getauscht. Jetzt habe ich bemerkt dass die Scheibe beim öffnen der Türe nicht herunterfährt - außerdem geht das Innenlicht nicht an.

Was kann das denn sein? Habt ihr eine Idee?

Viele Grüße

Frank

---

**Beitrag von „SM-XR53“ vom 4.2.2021, 22:48**

Kurz und knapp, dein Türschloss ist kaputt oder du hast den Stecker vergessen, drauf zu machen ?

der Türkontaktschalter für Licht und Scheibenabsenkung ist im Türschloss

LG Steve

---

**Beitrag von „jimpetto“ vom 4.2.2021, 23:02**

?klasse danke für die aufbauende Antwort... dann schau ich da mal

Danke Dir ??

---

Ist ja ein mega gefriemel das Schloss zu tauschen ??♂ brauche kleine chinesische Hände... oder meinen 9jährigen Sohn ?

Danke mal / schönen Abend ??