

Kupplung entlüften die 10.

Beitrag von „Devoss“ vom 30.10.2022, 13:05

Hallo, habe folgendes Problem, habe den Nehmerzylinder getauscht aufgrund von Kupplungsproblemen. Er hatte auch schon ordentlich geschwitzt! Nachdem ich nach Anleitung versucht habe zu entlüften bin ich mit meinen Latein am Ende. Ich habe es mit einem Vakuumsauger probiert, es kommt auch unendlich viel Luft und kaum Flüssigkeit, der Nehmerkolben ist zusammengeschoben, aber mehr passiert nicht, das Pedal kommt nicht zurück! Das eigenartige ist das er sich augenscheinlich Luft vom Nehmerzylinder zieht weil sich immer der Faltenbslg zusammenzieht, wenn man ihn dann entlastet, fällt auch der Druck im Sauger!

Beitrag von „Balu“ vom 30.10.2022, 13:33

Das Reservoir von der Bremsflüssigkeit hat zwei Kammern. Eine davon ist für den Kupplungskreis. Man sieht leider nur ziemlich beschissen wenn diese Kammer leer ist. Deshalb mein Rat: das Reservoir immer Rand voll halten und langsam entlüften damit die Flüssigkeit genug Zeit hat in die Kammer des Kupplungskreislaufs zu laufen.

Beitrag von „baumschubser171“ vom 30.10.2022, 15:13

Schau mal [hier](#) und [hier](#).

Der zweite Link ist sogar aus einem Thread von Dir.