

Frage

R50

## Blinken beim Entriegeln codieren

**Beitrag von „r50-puresilver“ vom 9.9.2024, 11:04**

Hi, ist es möglich, beim R50 einzucodieren, dass er beim Entriegeln, nicht nur beim Verriegeln, blinkt? Habe im BC1 dafür keinen Eintrag gefunden über NCS. Danke!

---

**Beitrag von „Balu“ vom 9.9.2024, 11:57**

Gibt es, ich kann heute Abend (falls keiner schneller ist) mal nachschauen wie der Code dazu lautet.

---

**Beitrag von „r50-puresilver“ vom 9.9.2024, 14:45**

Danke vielmals!!