

Anleitung

R53

How To "Stealth Luftfilterkasten" mit offenem K&N Filter

Beitrag von „SpringFeather264“ vom 23.11.2018, 11:24

Hi,

an alle Mini R53 Fahrer ohne JCW, die Ihren kleinen freier atmen lassen möchten und den Kompressor Sound deutlich in db erhöhen wollen, habe ich ein kleines sinnvolles und kostengünstiges how to eines umgebauten Luftfilterkastens und das für nicht mehr als 100€ 🙏

Was wird benötigt:

2x Luftfilterdeckel (warum habe ich dass gemacht? Damit ich meinen originalen für den TÜV noch hab um es schnell zurück zu rüsten)

1x K&N RU-3190 Luftfilter—> 70mm Flansch und 20 grad Winkel ca. 40€

1x Forstnerbohrer 35mm ca. 10€

Teichschlauch 32mm ca. 1,50€

3x M3 senkkopf schrauben und Mutter

1x Uhu oder von Conrad epoxydharz 5min schnellfest aus der misschtube ca. 5-10€

1x isolierschaumstoff für Rohre rund ca. 2,50€

1. Der Flansch von dem einen Luftfilter kasten wird so ausgesägt, dass er an der Rückwand des anderen Luftfilterkastens passt (achtet darauf das genug Material für die Verschraubungen verfügbar ist)

2. Den Isolierschaumstoff durch beide Öffnungen schieben (das habe ich zur Zentrierung verwendet damit der ausgesägte Flansch exakt zum Flansch vom luftfilterdeckel anliegt)

3. Jetzt kommt es darauf an, die Löcher so zu bohren, das man sie verstecken oder überkleben kann (Ich habe 3 Punkte gewählt, 1 oben zum abkleben und 2 unterhalb vom Flansch, da diese vom Schlach später überdeckt werden)

4. Die Flächen und Kanten großzügig mit Epoxydharz benetzen, damit auch wirklich alles Dicht ist, Schrauben durch und mit Mutter kontern (die gebohrten Löcher leicht ansenken damit die Schrauben eine ebene mit dem Gehäuse bilden)--> wichtig wenn alles festgeschraubt ist, den Isolierschaum rausziehen sonst wird dieser mit angeklebt 😊

5. Während alles trocknet, kann man auf der Gegenseite schon mal die 2 Löcher mit dem Forstnerbohrer vorbereiten--> hinten sind 2 Plastiknasen (so nenne ich das mal) die weiter raus stehen. Von Nase zu Nase sind es 8 cm, deswegen habe ich den 35er Bohrer gewählt, damit ich zwischen den Löchern Luft hab. Schön den Bohrer, Kante an Kante anlegen und durch, very easy

6. Teichschlauch (es kann jede Art von Schlauch verwendet werden) in die gebohrten Löcher rein drücken

[IMG_5854.JPG](#)[IMG_5853.JPG](#)

7. K&N Luftfilter einbauen

[IMG_5857.JPG](#)

8. 2 Löcher in die Plastiktrennwand bohren--> dafür habe ich einfach ein Stück Pappe verwendet das 8 cm breit war, an den unteren Teil des Luftfilterkastens angelegt und markiert

WICHTIG!!! Es befinden sich Leitungen dahinter, also vorsichtig arbeiten und mit dick Zeitung dazwischen absichern!!!

[IMG_5855.JPG](#)

9. Bearbeiteten Luftfilterdeckel einbauen

[IMG_5858.JPG](#)

[IMG_5856.JPG](#)

Es ist insgesamt ein sehr simple Sache und ich denke die Bilder sind selbsterklärend.

Ich versichere Euch, es bringt definitiv etwas --> Motor atmet freier und der Sound, ein Traum



[media]<https://youtu.be/EWggy-uj-h0>[/media]

Beitrag von „mini rs“ vom 23.11.2018, 12:51

Nicht schlecht.werd ich auch evtl machen!

Beitrag von „chubv“ vom 27.11.2018, 14:13

Den Umbau behalte ich im Hinterkopf! 🤔👍